

# HFace 人脸识别终端操作说明


## 1、服务器连接配置

将人脸机与电脑接入同一局域网，需能通过电脑浏览器访问人脸机的 IP 地址访问管理，如人脸机的 IP 地址为：192.168.8.197，则访问人脸机的管理地址为：<http://192.168.8.197>（闸机款需加上 8090 端口），默认密码：12345678，进入系统设置，将服务器 Host 设置为：<http://>订餐系统访问地址（域名/IP），服务器 port：80（系统访问端口），设备号设置不重复的号码，如下图所示：



## 2、人脸机设备号登记

如下图所示，设备号及机号不能与其他设备信息重复即可，其他信息可不用填



## 2、人脸机取餐验证和消费模式说明

基于设备功能限制原因，需使用自由消费或定额消费的 0.01 元或 0 元才能做取餐验证，大于 0.01 元的消费为正常消费，扫码操作需使用大于 0 元的消费才能生效，目前不支持扫微信付款码消费，仅能扫订餐系统的取餐二维码

**A.定额模式：**此模式下需要进入设置界面设置扣费金额，所有用户识别均按此金额扣费（须大于 0.01 元），按下键盘功能键输入密码“00000”，选择“定额模式”修改金额，其他默认不动，点下“系统设置”再按键盘上“取消”按钮即可生效



**B 定额(可变更)：**可以在随时通过数字键盘修改扣费金额不用进入设置界面

**C 自由消费：**需要每次都通过数字键盘设置扣费金额才能识别扣费

## 3、参数配置

机器名称：可自定义，如：xx 窗口，xx 食堂等

消费模式：通常只用前三项“定额消费”、“定额消费（可变更）”、“自由消费”三种

支付方式：就是允许用户识别的方式，如刷卡、扫码和人脸，默认是都开启的

语音模式：语音是否播报消费的金额


识别间隔：用户识别的间隔时间设置（单位：秒）

人脸识别阈值：默认为 75，若人员识别错误可适当调高



#### 4、网络设置

以太网设置: 有线网络配置, 一般是自动获取 IP 地址, 打开静态 IP 可手动配置



WiFi 配置：若安装设备的地方没有网线可连接 WiFi 使用



## 5、人员信息清空

访问 [http://订餐系统访问地址/hpt/rest](http://b.cqspb.com/hpt/rest), 输入设备 IP (闸机款需加上 8090 端口), 点击按钮, 则将对该设备上的人员信息、卡号进行清空, 清空完成后, 可返回输入另一台设备的 IP 执行同样的操作

The screenshot shows a web browser with the URL <http://b.cqspb.com/hpt/rest>. The page has two input fields: '设备内网IP:' containing '192.168.8.197' and '设备管理密码:' containing '12345678'. Below the fields is a blue rectangular button labeled '按钮' (Button). Red arrows point from the text descriptions in the previous paragraph to the IP input field and the '按钮' button.