

人脸机对接系统配置

人脸机配置

1、将人脸机与电脑用网线连接，使用浏览器输入人脸机屏幕上的 IP 访问，默认帐号：admin，默认登录密码：admin123

以下截图，实际配置时，请将 **192.168.0.110:83** 改为当前订餐系统的站点

2、门禁设置，全部设置为常闭，由订餐系统进行开闸控制



3、人脸机离线配置，如果不启用离线记录，不需要配置



经测试，此处填域名也可以！

4、http 反向注册配置 (<http://订餐系统访问地址/zface/>)

人脸终端

平台接入 / HTTP反向注册

HTTP反向注册1

使能:

信令地址:

推送地址:

心跳周期: (0~65535)秒

默认 刷新 确定

左侧菜单: 人员管理, 门禁管理, 报警管理, 通讯管理, 日志查询, 设备管理, 系统管理, 平台接入 (主动注册, WebSocket注册, http反向注册, 平台配置)

5、设备序列号查看，也可以在人脸机屏幕上查看

人脸终端

系统管理 / 系统信息

设备类型: M-52070S1-D

设备序列号: **5L90R120126**

软件版本: 1.293.04.3.T

发布时间: 2020-01-07

单片机版本:

左侧菜单: 人员管理, 门禁管理, 报警管理, 通讯管理, 日志查询, 设备管理, 系统管理 (账号管理, 系统维护), 系统信息, 平台接入

请将此设备序列号告诉我们，我们将会提供对应的设备授权码，然后配置到订餐系统的设备管理中

食堂消费管理系统_后台管理

当前位置: 系统 > 设备管理

系统管理 / System Management

设备管理

修改设备

设备名称:	人脸机一	状态:	启用 <input checked="" type="radio"/> 停用 <input type="radio"/>
功能:	取餐	机号:	5L90R120126
IP:	5be33~8d811~ba095	确定修改	

IP请填写由我们提供的授权码，机号不同授权码不同

左侧菜单: 系统管理 (系统设置, 高级设置, 用户及充值, 添加用户, 部门管理, 充值查询&导入, 充值汇总, 结存明细, 批量处理), 设备管理 (设备管理, 添加设备), 管理员管理 (管理员管理, 管理员添加)