

普通消费机设置流程

设置方式一：手动配置（机器初始密码：**123456**）

1. 将消费机接上网络、电源，如下图：



黄色灯常亮绿灯闪烁表示网线连接正常



按 Func 键可进行功能设置

2. 按 Func 按钮找到“功能一”（右下角 Enter 键为确认键）里面第 7 项“IP 地址及端口设定”



3. 按照实际情况给消费机设定具有上网权限的网络信息：



端口号默认为：39192 “远程主机 IP 地址”就是“订餐系统的服务器 IP”

订餐系统后台设备添加

二、如下图进入系统管理后台点击“POS 终端”（设备管理）将设置好的消费机信息写入相应位置，

“IC 卡消费机”机号为 5 位数：消费机屏幕上每隔一段时间会显示机号（也可通过机器上的查询查看）。确定信息输入无误后点击确定即可正常使用。



设置方式二：电脑配置

配置订餐机电脑需接上同一交换机的网络，在电脑上运行程序： 消费机设置程序.exe

按照程序界面图中顺序进行相关设置

- 在程序界面点击“**搜寻所有联网的模块**”，读取成功后会弹出一个窗口点击取消，选择需要更改的订餐机 → 点击“**更改选定设备参数**”
- 按照实际情况给订餐机设定好能与服务器进行正常通讯的网络信息（IP 地址、子网掩码、网关 IP 地址及远程主机 IP 地址）
- 将两处 MAC 指派方式设置为**自动搜索**，确认输入信息无误后点击“**跨网段设备更改参数**”并**断电重启**订餐机，在系统管理后台添加设备信息（同上订餐系统后台设备添加），等待 10 秒钟刷卡，若有语音或文字提示，表示与服务器连接成功，否则重新设置。

