

HPT 云消费机配置

一、消费机参数设置

准备一台电脑与消费机接同一个局域网的网络，双击打开[云消费机参数设置.exe](#)程序



└ HptDevice.pdb	2020-04-25 9:07	PDB 文件	156 KB
└ HPTTools.dll	2020-04-23 19:22	应用程序扩展	44 KB
└ HPTTools.pdb	2020-04-23 19:22	PDB 文件	124 KB
└ logo.ico	2017-10-27 18:03	图标	10 KB
└ NLog.config	2019-12-19 9:52	CONFIG 文件	4 KB
└ NLog.dll	2019-11-04 21:13	应用程序扩展	808 KB
└ NLog.xml	2019-11-04 21:13	XML 文档	1,566 KB
└ 云消费机参数设置.exe	2020-04-25 9:07	应用程序	1,361 KB
└ 云消费机参数设置.exe.config	2017-11-28 11:22	CONFIG 文件	1 KB
└ 云消费机参数设置.pdb	2020-04-25 9:07	PDB 文件	90 KB

将消费机接上网络、电源，开机后点击软件中的[开始搜索](#)，下方会显示搜索到的设备，点击选择设备，然后点击上方[设置参数](#)按钮



按下图顺序配置：（配置完成点击保存，消费机会自动重启）

①. **机器号：**可自定义有多台设备时要用不同的机器号，如下图设置为：1

②. **机器类型：**选择 0-消费机（其他模式用不上）

③. **消费模式：**可以选以下任一种

 自由消费（每次消费都需要手动在机器上按扣费金额）

 固定消费（设置后只要刷卡或扫码就按设置好的固定金额扣费）

④. 网络参数配置：

通讯方式：选择 0-TCP /IP

服务器类型：二选一，选 IP 地址就填写下方的服务器 IP，选择域名就填写下方的服务器域名

端口：订餐系统访问时使用的端口，如：80

IP 地址、子网掩码、网关、DNS 按照消费机所在网络配置，能够正常与服务器通讯即可

注：设置扣费大于或等于 0.01 元为取餐验证模式不会扣费，大于 0.01 的为正常消费

设备参数设置

物理地址: 00-20-57-36-C5-B3 机器号: 1 1 自定义,有多台设备时去消费机
要设置不同的机号

功能设置

机器类型: 0-消费机 2 选择消费机
消费模式: 1-固定消费 3
支付模式: 0-刷卡支付
开机欢迎词: 智能IC卡消费系统 4 (最长10个字符)
使用扇区: 9
系统密码: ***** 5 读取密码
充值密码: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 6 24个字节的16进制字符
菜单密码: 0
固定消费金额: 2 分 固定金额从主界面修改
 启用脱机消费模式 脱机消费限额: 5000 分
 播报消费金额 确认键调出上一笔消费记录

网络参数设置

通讯方式: 0-TCP/IP
服务器类型: IP地址 域名
服务器IP: 114.114.114.114
服务器域名: www.114.114.114.114.co
端口: 80
IP地址: 192.168.8.233
子网掩码: 255.255.255.0
网关: 192.168.8.1
DNS: 114.114.114.114

设置服务器地址以及本机IP信息

打印设置

启用内置打印
页头: 欢迎使用智能消费系统
页脚: 欢迎下次光临!
张数: 1 张
 小票打印字体加粗

保存 5 取消

二、后台添加设备

1. 配置好后进入系统管理后台点击设备管理的“设备添加”或者点击“设备明细”在已有的设备信息里直接修改

设备名称: 自定义, 如: 小卖部、xx 窗口等

状态: 选择启用

机号: 填写配置的机器号, 如: 1

IP 地址: 填写配置的 ip 地址, 如: 192.168.0.23

食堂订餐消费系统_后台管理

业务模块 / Business Module

- + 系统设置
- + 用户及充值
- 设备管理
 - | 设备明细
 - | **设备添加** 1
 - | 管理员管理
 - | 管理员明细
 - | 管理员添加

当前位置: 系统 > 设备添加

添加设备

设备名称: XX窗口 1	状态: <input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用
功能: 取餐 2	机号: 1 2
IP: 192.168.0.23 4	食堂: 营养食堂 3
添加设备 5	